

Liste des pièces de rechange



Universelfinisher

UF30

Lire les instructions avant de commencer tous travaux! Veuillez conserver pour une utilisation future!

VEIT GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg am Lech
GERMANY
Téléphone : +49 (8191) 479-0
Fax : +49 (8191) 479-149
Courriel : info@veit.de
Internet : www.veit-group.com

Copyright

La présente documentation ainsi que les informations qu'elle contient sont protégées par les droits d'auteur ; toute reproduction ou divulgation à des tiers, intégrale ou partielle, sans le consentement écrit de l'éditeur est illicite.

© VEIT GmbH, D-86899 Landsberg am Lech, Germany

1 Pièces de rechange


ATTENTION !

Nous attirons votre attention sur le fait que seuls les accessoires et les pièces de rechange autorisés par la société VEIT GmbH doivent être utilisés. La société VEIT GmbH décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation d'accessoires et de pièces détachées qui ne sont pas d'origine.

Pour toutes demandes écrites ou téléphoniques, ou pour toutes commandes, vous devez indiquer :

- le type de la machine (cf. page de garde)
- le numéro de la machine
- le numéro d'article

Adresse
Pièces détachées

Allemagne :	+49 8191 479 100
Amérique :	+1 770 8688060
Asie :	+852 28349986

Pièces de rechange

Liste des pièces de rechange

1.1 Liste des pièces de rechange

Bâti de la machine à l'intérieur




Fig. 1 : Bâti de la machine à l'intérieur

Soupape de retenue



Fig. 2 : Soupape de retenue

Universelfinisher




Fig. 3 : Pièces de rechange Universelfinisher

Universefinisher avec support vêtement




Fig. 4 : Pièces détachées Universefinisher avec support vêtement

Organe de commande




Fig. 5 : Organe de commande

Pédale




Fig. 6 : Pédale

Pièces de rechange

Liste des pièces de rechange

Prise




Fig. 7 : Prise

Armoire électrique




Fig. 8 : Armoire électrique

Housses Universelfinisher




Fig. 9 : Housses Universelfinisher

Pièces de rechange

Liste des pièces de rechange

Tab. 1 : Pièces détachées mécaniques

Position	Numéro d'article	Désignation
1	165490	Moteur
2	165804	Échangeur thermique
3	4831530170	Soupape électromagnétique NW8
	4283210000	Bobine 200-254 V / 50-60 Hz
4	KS20800	Tetraflex 1/2" 800
5	KS20400	Tuyau flexible tetra 1/2" 400
6	KS20600	Tetraflex 1/2" 600
7	110337	Clapet articulé 1/2" complet
10	4841010170	Poulie de guidage équilibreur à ressort
11	114180	Rail guidage vertical
12	4841010470	Caisson à rouleaux
13	119680	ressort à lames tendeur avant
14	5835010150	Fixations pour manches (paire)
15	114285	Ressort de traction tendeur de manche courte
16	120688	Équilibreur à ressort
17	108877	Rouleau de guidage concentrique
18	109748	Anneau de guidage
19	165711	Filtre à peluches
20	119734	Rail et chariot de tendeur latéral
21	119741	Ressort de compression tendeur latéral
22	114297	Douille à collerette système d'arrêt
23	120699	Ressort de compression système d'arrêt
24	120691	Anneau de pulvérisation

Tab. 2 : Pièces détachées électriques

Position	Numéro d'article	Désignation
200	4791450090	Interrupteur d'appareil avec c
201	KE01930	Bouton de potentiomètre
202	166606	Câble de potentiomètre
203	KE10055	Pédale de démarrage
204	4400001390	Boîtier Schuko avec clapet
205	167069	Alimentation de commutation
206	166245	Contrôleur logique CB12 Crouze
207	9230350850	Borne-fusible 4 mm ²
208	KE00082	Fusible fin 2,5 A
209	9290752080	Contacteur 3RT1016-2BB41
210	132804	Disjoncteur différentiel

Tab. 3 : Housse finisher universel avec support vêtement

Position	Numéro d'article	Désignation
310	109553	Housse support vêtement
	161934	Housse 8430 avec sup. 8308

Tab. 4 : Housses finisher universel

Position	Numéro d'article	Désignation
300	120696	Housse buste 8430
301	120697	Housse tendeur avant intérieur /extérieur
302	120698	Housse jeu de tendeur latéral
303	124639	Mousse tendeur lat. 8430
304	124640	Mousse tendeur avant intérieur
305	124641	Mousse tendeur avant extérieur