



## DERVAL SOLO

**Lessive liquide concentrée universelle pour linge blanc et de couleur en coton ou en fibres mixtes.**

### Propriétés

---

- Elimine totalement les taches d'huile, de gras et les souillures.
- Fort pouvoir détachant de pigment et d'anti-redéposition.
- Protection optimale contre le grisage.
- Efficacité détersive maximum dès 60 °C.
- Particulièrement bien adapté au dosage automatique du fait de sa faible viscosité.
- Se prête également, en tant que lessive de base, à une utilisation aisée en combinaison avec des enzymes et des agents de blanchiment.
- Protection efficace contre les sels de dureté ainsi que le calcaire.

### Données chimico-physiques

---

<b>Aspect:</b>	Liquide clair, jaunâtre, opalescent
<b>Densité:</b>	1,17 g/ml, 20 °C
<b>Viscosité:</b>	70 mPas, 20 °C
<b>Alcalinité totale:</b>	2,3 ± 0,2 g/l (Solution à 1 %)
<b>Alcalinité caustique:</b>	1,4 ± 0,2 g/l (Solution à 1 %)
<b>Valeur pH:</b>	12,8 (Solution à 1 %)

## Utilisation

---

### Dosage:

Prélavage: 10-30 ml/kg de linge sec

Lavage: 10-20 ml/kg de linge sec

### Température:

Prélavage: 50-70 °C selon type textile

Lavage: 60-95 °C selon type textile

Dans la zone de basse température de 40-60 °C nous conseillons d'ajouter DERVAL ENERGY en tant que renforçateur de lavage pour éliminer la graisse.

Dans la zone de plus forte température 60-85 °C (pour souillures importantes d'huile et de gras), il convient d'ajouter DERVAL PRE au prélavage.

## Usage et stockage

---

DERVAL SOLO peut être stocké dans des bidons fermés pendant au moins 24 mois.

Fermer hermétiquement le bidon après chaque prélèvement.

Eviter le stockage à des températures inférieures à 0 °C. Après un stockage à des températures moins élevées, il convient de réchauffer DERVAL SOLO à une température d'env. 15 °C avant son utilisation.

Assurer une utilisation de biocides en toute sécurité. Lire toujours soigneusement le marquage et les informations du produit.

---

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111

[www.kreussler-chemie.com](http://www.kreussler-chemie.com), [www.kreussler.com](http://www.kreussler.com), mailto: [info@kreussler.com](mailto:info@kreussler.com)

DERVAL SOLO TM F 10/23